

# QMI 3-TRINNS MOTORSYSTEMRENS

## Bruksanvisning:

- **Merk!**

Få normal gangetemperatur på motor før behandlingen begynner.

Drivstofftanken bør ha minst 1/8 med drivstoff.  
Tøm i hele flasken

Brukes i god ventilasjon. Ikke bruk Luftsysteemrens på diesel ( se eget produktdatablad ) eller wankelmotorer.



### 1. Drivstoffsystemrens

Tøm hele innholdet av Drivstoffsystemrensen (rød etikett merket 1) oppi drivstofftanken.  
Bruk en trakt, unngå søl på lakken.

### 2. Oljesystembehandling.

Tøm Oljesystem behandlingen (gul farget etikett merket 2) inn i motoroljen gjennom riktig påfyllingshull. La den være i motoroljen til neste oljeskift. Oljebasert, for grundig langtidsrengjøring.

### 3. Luftsysteemrens

#### A. Sett applikatoren i stengt stilling.

B. Tøm innholdet av Luftsysteemrensen (grønn etikett merket 3) oppi applikatoren. Fest applikatoren til panseret.

C. Fest slangen fra applikatoren til vakuuskilde på manifolden. Vakuuskilden må være slik at Luftsysteemrensen kommer inn i alle sylindere. Festes nærmest luftventilen. Ikke bruk kilder som kontakter, følere eller filtre

D. Start motoren og øk pådraget til ca. 1200 – 1500 RPM (Må ikke la motoren få full gass, eller gasse opp og ned) Sjekk om det er sterkt vakuu. Hvis det er svakt vakuu, bytt kilde.

E. Juster ventilen på applikatoren så fyllingen er en mellomting av drypp og stråle, (hurtig drypp, men ikke en kontinuerlig stråle.) (Synlig eksos er et tegn på god rengjøring)

F. Når applikatoren er tom, skru igjen ventilen på applikatoren, men ikke stopp motoren. Fortsett å la motoren gå med 1200 til 1500 rpm i 4 min. for å få ut alle rengjøringsprodukter.

G. Stopp motoren, ta vekk slangen på vakuuskilden og sett tilbake tidligere vakuuslange. Hvis mulig, kjør bilen i 4-5 km, for å få alle forurensninger ut av systemet.

**Vi gratulerer!** Du har nå gjennomført en fullstendig rengjøring av drivstoffsystem, oljesystem og luftinntakssystem. Faste renholdsrutiner vil gi deg maksimal motorkraft og ytelse, samt spare deg for kostlige reparasjoner.

Merk: For ekstreme harde avleiringer, følg denne prosedyre: Når applikatoren er 2/3 tom, steng ventilen, stopp motoren og la middelet bløte opp avleiringene i ca. 15 min. eller mer. Etter de 15 min. eller mer, start motoren på nytt, og gjør behandlingen ferdig.