



Bruksanvisning

Aquapel glassbehandling gir et meget bedre utsyn og overblikk over hva du ser gjennom frontruten når det regner, snør eller sludder.

Aquapel bygger på en teknologi som får Aquapels fluorkarboner til å reagere permanent med glassoverflaten. Dette belegget blir så sterkt, at det holder hele 6 ganger lengre, enn konkurrerende silikonprodukter, selv der hvor vindusviskerene arbeider. Sett sikkerhet i førersetet, bruk Aquapel.

Trinn 1

Rengjør

Rengjør glasset nøye, og tørk det godt etterpå.

Trinn 2

Påføring

Hold applikatoren mellom tommelen og de andre fingrene, mens du holder applikatorflaten ned og jevnt over vindusglasset. Klem vingene sammen til du hører en kneppelyd og væsken strømmer inn i applikatorsvampen. Bruk svampen med en gang.

Stryk svampen over glasset opp og ned, deretter fra side til side så alle deler av glasset blir dekket av væske. Ikke få noen væske på de lakkerte overflater. Bruk papirhåndklær til å fjerne eventuelt spill på lakkerte overflater.

Trinn 3

Tørk

Tørk glasset med rene papirhåndklær umiddelbart etter at Aquapel har blitt påført frontruten. Det kan være en fordel å ta en halvdel av ruten før neste del behandles. Hvis ikke Aquapel behandlingen blir tørket tørr umiddelbart etter påføringen så kan det forårsake at Aquapel belegget blir uklart. Hvis det så skjer så vil en hard polering med tørre papirhåndklær løse problemet.

NB

Når hele frontruten er behandlet, så gjenta prosedyren en gang til, på det feltet hvor vindusviskerene arbeider, det vil gi ekstra holdbarhet.

En enkel applikator vil behandle en frontrute eller to sidevinduer på en bil.

Unngå at Aquapel tørker på vinduet av seg selv.

Når større flater behandles så gjør deg ferdig med et mindre område om gangen.

Temperatur: Ikke foreta behandlingen når temperaturen er under pluss 10°C eller over 30°C, eller ved meget høy fuktighet.

Gjenta behandlingen med Aquapel etter behov. Rengjøring med vanlige vindusmidler vil ikke skade Aquapel.

Aquapel
Glass Treatment